

Description

Référence

TR96ST

TR96AD60

TR96AD80

TR96IW

TR96HB

TR96H52

Description

TR9650, brancard pour TR9650C montage en usine

TR9650, adaptateur d'extension + 60 mm de distance entre la colonne de levage et le siège/brancard (montées en usine)

TR9650, adaptateur d'extension + 80 mm de distance entre la colonne de levage et le siège/brancard (montées en usine)

TR9650, balance intégrée montage en usine

TR9650, kit de commande manuelle montage en usine

TR9650, châssis surélevé de 52 mm

